MHB11 Series Components List

Part Description	Item No.	Part Number (115 Volt)		Part Number (230 Volt)	
		2200 BTU	4000 BTU	2200 BTU	4000 BTU
Blower, Condenser	1	28-1064-06M	28-1064-06M	28-1064-05M	28-1064-05M
Blower, Evaporator	2	28-1064-06M	28-1064-06M	28-1064-05M	28-1064-05M
Capacitor, Compressor, Start	3	N/A	10-1032-13	10-1032-09	10-1032-14
Coil, Condenser	4	11-3001-00	11-3001-00	11-3001-00	11-3001-00
Coil, Evaporator	5	11-1002-00	11-1002-00	11-1002-00	11-1002-00
Compressor, AE/AK/AE/AK	6	10-1016-22	10-1016-26	10-1026-74	10-1026-77
Control Panel Assy, Wide	N/S	10-1106-101	10-1106-101	10-1106-101	10-1106-101
Filter, Air, Reusable, Wide	N/S	10-1000-56	10-1000-56	10-1000-56	10-1000-56
Filter/Dryer	7	52-6028-00	52-6028-00	52-6028-00	52-6028-00
Grille, Front, Wide	N/S	10-1130-00	10-1130-00	10-1130-00	10-1130-00
Hot Gas By-Pass Valve	8	52-6027-16	52-6027-16	52-6027-16	52-6027-16
Pan, Condensate	9	10-1130-24	10-1130-24	10-1130-24	10-1130-24
Pan, Evaporator	10	10-1130-11	10-1130-11	10-1130-11	10-1130-11
Relay, Compressor, Start	11	10-1028-05	10-1028-14	10-1028-07	10-1028-15
Service Cord	12	52-6035-140	52-6035-143	52-6035-141	52-6035-141
Terminal Block	13	10-1003-31	10-1003-31	10-1003-31	10-1003-31
Thermal Overload, Compressor	14	10-1007-44	10-1007-45	10-1007-57	10-1007-51
Thermostat, SPST, 55-100F	15	10-1061-16	10-1061-16	10-1061-16	10-1061-16
Transformer, 10VAC Secondary	16	10-1006-114	10-1006-114	10-1006-115	10-1006-115

MHB11 Components Drawing (Right Side View)



* 2200 BTU ** 4000 BTU